



**HOLD DINE KØRETØJER
OPDATEREDE UDEN AFBRYDELSER**

Opdater din DAF

SÅDAN FUNGERER FJERNOPDATERINGER

1

MEDDELELSE OM OPDATERING



Når en ny opdatering er tilgængelig, vises en meddelelse på førerdisplayet.

2

UDFØR OPDATERINGEN VED DIT NÆSTE STOP



- Parker køretøjet et sikkert sted.
- Træk parkeringsbremsen.
- Sluk motoren.
- Sluk ikke tændingen.

3

START OPDATERINGEN



På displayet: vælg "Start opdatering" og følg instruktionerne på skærmen.

4

UNDER OPDATERINGEN



Vigtigt:

- ⚠ Flyt ikke køretøjet.
- ⚠ Sluk ikke tændingen.
- ⚠ Afbryd ikke opdateringen.

Varigheden kan variere afhængigt af opdateringen.

5

OPDATERING FULDFØRT



Efter en vellykket installation vises en bekræftelse på displayet.

- ✓ Dit køretøj er nu klar til at køre igen.

FORDELE FOR FØREREN



Ingen unødvendige
værkstedbesøg



Praktiske opdateringer via
mobilnetværk



Maksimal opetid



Forbedret
køretøjsydelse



Mere sikker og
pålidelig drift

SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR SUPPORT? KONTAKT DIN DAF-FORHANDLER WWW.DAF.COM

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF